



2S: ①②③④DMX 直①②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫直 DMX⑨⑩⑪⑫

1S: ①②③④DMX 直①②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫直 DMX⑨⑩⑪⑫

舞台前面

S=1/100

FR	③	④
	③	④
DMX	DMX	
直	直	
	①	②
	①	②

CL: ①①②②DMX 直③③④④⑤⑤⑥⑥⑦⑦⑧⑧⑨⑨⑩⑩DMX 直⑪⑪⑫⑫

FR	③	④
	③	④
DMX	DMX	
直	直	
	①	②
	①	②